

INSPECCIÓN INICIAL

Comprobar que el contenido del envío es correcto y verificar que ninguno de los elementos ha sufrido algún daño durante el transporte. En caso de que el contenido no sea correcto o haya algún elemento dañado, deberá plantear una reclamación inmediata al transportista así como comunicarlo inmediatamente al fabricante o distribuidor con el fin de facilitar su nuevo envío, reparación o sustitución del material afectado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los equipos descritos en este manual se han diseñado para su correcta manipulación por personal con la adecuada calificación técnica. La instalación, ajuste, mantenimiento o reparación de estos equipos debe llevarse a cabo exclusivamente por personal con los conocimientos técnicos suficientes como para prever los problemas de un inadecuado tratamiento de los mismos.

Para una correcta y segura utilización del equipo suministrado y para su operación en las mejores condiciones de seguridad, es imprescindible que tanto el personal de instalación como los de operación y mantenimiento sigan los procedimientos habituales de seguridad además de los especialmente reseñados en este manual

No poner el equipo en operación en caso de que exista la menor sospecha de mal funcionamiento.

Esta situación puede darse tras apreciar daños en su transporte o comprobar que ha sido sometido a esfuerzos mecánicos o ambientales excesivos durante el almacenamiento, transporte, etc.

Antes de ejecutar cualquier tipo de operación de ajuste o mantenimiento, desconectar el equipo de cualquier fuente de alimentación eléctrica u óptica. Tras la desconexión eléctrica, los condensadores eléctricos del interior del equipo pueden permanecer cargados durante un segundo.

Al retirar las tapas o cubiertas protectoras del equipo pueden aparecer componentes o terminales activos. Del mismo modo al retirar los conectores ópticos, se debe proceder de forma inmediata a colocar el correspondiente capuchón protector.

Si el equipo necesita revisión o mantenimiento en situación de operación activa, estas operaciones deberán llevarse a cabo exclusivamente por personal entrenado y que conozca los riesgos de operación tanto desde el punto de vista eléctrico como óptico.

Este equipo es un producto con clasificación de seguridad

Cualquier modificación de los elementos de protección eléctrica así como la desconexión del terminal de toma de tierra, pueden hacer peligrosa la operación del equipo.

Antes de proceder a cualquier conexión de señal eléctrica al equipo, éste debe de estar conectado a una toma de tierra de protección a través del cable de alimentación del propio equipo o del correspondiente al equipo en el que éste se inserta

El circuito de tierra de la carcasa de los conectores exteriores de señal eléctrica no debe utilizarse como toma de tierra general de protección para el equipo.

DESCRIPCIÓN

El sistema D200 es la solución EQUITEL para la transmisión por fibra óptica en una única longitud de onda de hasta 16 señales de vídeo digital 10-bit sin comprimir. Con esta resolución se consigue un nivel de calidad en las señales transmitidas inalcanzable con otro tipo de sistemas. Su aplicación óptima son los sistemas CCTV de seguridad, control de tráfico, etc. de alta calidad.

El sistema D200 permite transmitir simultáneamente a las 16 señales de vídeo hasta 36 canales auxiliares bidireccionales que pueden configurarse para la transmisión de datos RS-232/422/485 o audio digital o contactos abierto / cerrado.

El equipo EQUITEL D232 es el módulo que resincroniza y multiplexa 4 señales de vídeo digital provenientes de un módulo D195 en una única señal digital. Está diseñado para utilizarse junto con uno de los emisores ópticos EQUITEL del sistema D200. Su formato es un módulo de 10 TE de anchura insertable en un bastidor del sistema D200.

En la siguiente ilustración se ha representado un croquis del equipo con indicación de sus partes más importantes:



- Tornillos de sujección
- 2 Led de indicación de funcionamiento
- 3 Conectores de señales digitales
- 4 Conector de unión con D241
- 5 Conector de canal auxiliar
- 6 Conectores de señal de vídeo digital

INSTALACIÓN

En primer lugar proceder al apagado eléctrico del bastidor del sistema D200 en el que va a colocarse el equipo (seguir las instrucciones dadas en su manual). Tras insertar el módulo en cualquiera de las posiciones disponibles para ello, atornillar el equipo al bastidor mediante los dos tornillos de fijación (1 en la figura).

A continuación unir los conectores DATA y TIMING (3 en la figura) con los respectivos conectores DATA y TIMING del emisor óptico del sistema D200 que se vaya a emplear, utilizando **exclusivamente** los cables CAT-5 suministrados.

En el caso de utilizar el canal auxiliar AUX, colocar la placa auxiliar (no incluida en el equipamiento básico) en el zócalo dispuesto para ello. Las conexiones del conector AUX (5 en la figura) son las siguientes:

		Tipo placa auxiliar			
Par	Pin RJ45	Audio	Datos serie	Contactos	
4	8	IN+	RS232-RX	OUT1A	
	7	GND	RS232-TX	OUT1B	12345
2	6	IN-	RS4xx-RXB	OUT2A	00000
	3	GND	RS4xx-RXA	OUT2B	
1	5	GND	RS4xx-TXB	GND	
	4	OUT+	RS4xx-TXA	IN1	
3	2	GND	SEL485	IN2	
	1	OUT-	GND	GND	╙┸
					Vieto fr

Si se requiere más de 1 canal auxiliar, unir el conector D241 (4 en la figura) con el conector DATA del módulo D241 necesario utilizando **exclusivamente** los cables CAT-5 suministrados.

Por último conectar las señales de vídeo digital a transmitir en los conectores dispuestos para ello (6 en la figura) utilizando **exclusivamente** los cables CAT-5 suministrados

Si el resto de equipos del sistema están ya correctamente instalados (consultar los correspondientes manuales), encender el sistema soporte y comprobar que el indicador de encendido ON (2 en la figura) se ilumina. Existen diversos indicadores luminosos en la carátula del equipo que nos ayudan a diagnosticar el funcionamiento del equipo.

La puesta en marcha de este equipo no precisa de ningún ajuste eléctrico externo durante su instalación.

OPERACIÓN

Una vez instalado el equipo no precisa de ninguna atención para su correcto funcionamiento.

MANTENIMIENTO

CADACTEDÍSTICAS TÉCNICAS

El equipo se ha diseñado de manera que no requiera operaciones periódicas de mantenimiento y que mantenga una buena estabilidad durante largos periodos de tiempo.

CARACT	ERISTICAS TECN	ICAS		
CARACT	ERÍSTICAS ELÉCT	RICAS		
Señales d	le vídeo digital	4		
Señales a	uxiliares	1		
Nivel de s	eñales digitales	LVDS		
Velocidad	l de señales	155,52 Mbits/s		
CARACT	ERÍSTICAS DE AL	IMENTACIÓN		
Tensión d	le alimentación	12 Vcc (interna por D221)		
Consumo	(nota 1)	< 1,0 A		
CARACT	ERÍSTICAS MECÁ	NICAS		
Formato		Módulo para bastidor 19" 3U		
Dimensio	nes	10 TE, prof. 160 mm (sin		
		conectores)		
	video digital	4 x RJ-45		
	señales digitales	3 x RJ-45		
Conector	canal AUX	RJ-45		
Conector	alimentación	DIN41612 B/2 (interno)		
CONDICI	ONES AMBIENTAL	ES		
Rango tér	mico	-10 °C a +50 °C		
Rango de	humedad	0 a 95% sin condensación		
INDICADO	ORES Y ALARMAS	S (ver nota 2)		
Unidad er	n funcionamiento	Verde ON		
DATA / TI	MING			
	1x Bicolor	LINK		
	Apagado	No hay enlace con D201		
	Verde	Enlace correcto		
	Rojo	Fallo de sincronismo		
	Verde (parpadeo)			
	Ambar	Fallo en receptor de D201		
IN1IN4	4 5: 1			
	4 x Bicolor	IN1IN4		
	Apagado	No se recibe señal de D195		
	Verde	Enlace correcto		
D241	Rojo 1x Bicolor	Fallo de sincronismo		
D241				
	Apagado Verde	No hay enlace D241 Enlace correcto		
	Rojo	Fallo sincronismo		
AUX	2 x Ambar	AUX-A, AUX-B		
Audio	A AIIIDAI	Exceso señal de entrada		
Datos	A/B	Emisión / Recepción datos		
Contacto		Relé de salida 1 / 2 cerrado		
Jonado		1.5.5 G5 Galida 1 / Z GCTIAGO		

Nota 1.- Valores típicos, entendidos como valo promedio de una fabricación.

Nota 2.- Indicadores luminosos en la cara frontal del equipo.

Si desea una información más extensa sobre el sistema D200, los equipos que lo forman, ejemplos de configuración, etc. consulte por favor las notas de aplicación disponibles en la página web www.equitel.es.

No se permite la copia o reproducción, en cualquiera de sus formas, de la información contenida en este manual de instrucciones sin la autorización, por escrito, de Equipos de Telecomunicación Optoelectrónicos, S.A.

www.equitel.es

Equipos de Telecomunicación Optoelectrónicos, S.A. Polígono de Malpica, c/ F oeste, G. Quejido, nave 74 50057 Zaragoza SPAIN Tel. +34 976 570 353 Fax +34 976 571 383

E-mail: mail@equitel.es